

Telepítési útmutató

Csomag tartalma:

- csaptelep a szerelvényekkel
- szűrőpatron
- szűrőfejház a gyorscsatlakozókkal
- sarokszelep adapter tömítéssel
- ¼" flexibilis cső 2 méter
- csavarok

Telepítés megkezdése előtt a következő szerszámokat készítse elő:

- fúrógép 11-es fúrószárral
- csavarhúzó csillagfejes
- olló
- villáskulcs, csőkulcs

1. Szerelje fel a sarokszelep adaptert a mosogató csap hidegvizes fali sarokszelephez:
 - a. először zárja el a fali sarokszelepet
 - b. csavarja le a flexibilis csövet a fali sarokszelepről
 - c. helyezze fel az adaptert a fali sarokszelepre (a tömítést ne felejtse el róla)
 - d. csavarja vissza a flexibilis csövet az adapter végére
 - e. zárja el az adapteren lévő csapot, majd nyissa ki a fali sarokszelepet
 - f. végül győződjön meg róla, hogy nincs víz szivárgás (a tömítéseket jól helyezte vissza)
2. A szűrtvizes csaptelep elhelyezése:
 - a. jelölje ki a mosogatómedencén a csaptelepnek szükséges lyuk (11mm) helyét, úgy, hogy a medence alján rögzíteni tudja azt a szorító csavarjával
 - b. fúrja át a mosogatómedencén a kijelölt lyukat a 11 mm-es fúrószárral
 - c. helyezze be a szűrtvizes csaptelepet, de előtte érdemes a gumi tömítést feltenni rá, hogy az a mosogatómedence felső részén stabilan illeszkedjen majd
 - d. rögzítse a szűrtvizes csaptelepet a medence alján az alátétek és a csavar segítségével
3. Szerelje fel a szűrőfejházat:
 - a. először a házból távolítsa el a szűrőpatront, ezt negyed fordulattal és határozott széthúzó mozdulattal tudja megtenni
 - b. jelölje ki a szűrőház helyét a mosogató alatti szekrényben, úgy, hogy a szűrőpatront még visszatudja tenni a házba és az függőlegesen álljon, továbbá a flexibilis műanyag csőnek mind a bemeneti és kimeneti oldalon is legyen helye (ne legyen közvetlenül a sarokban, mert megtörik a cső)
 - c. 2 db csavarral rögzítse a szűrőházat a szekrény belsőoldalán
4. Flexibilis vízcső elhelyezése:
 - a. először a csaptelephez érdemes rögzíteni a flexibilis csövet:
 - a flexibilis csőre tegye fel a rögzítő csavart
 - majd húzza rá a pici műanyag gyűrűt
 - dugja be a csőbe a tölcserre hasonlító kis műanyagot (ütközésig)
 - helyezze fel a csaptelep aljára és rögzítse a korábban a flexibilis csőre helyezett csavarral (nem kell megszakítani, de szorosan érdemes meghúzni)

- b. vegye le a szűrőházat a csavarokról
 - c. ollóval vágja el a megfelelő méretre a flexibilis víz csövet (figyelve arra, hogy ne legyen ferdén vágva)
 - d. egy határozott mozdulattal a csövet dugja be a szűrőház kivezető felőli oldalán lévő gyorscsatlakozóba ütközésig (ez kb. 10-12mm)
 - e. a flexibiliscső másik részét először ugyanezzel az eljárással dugja a szűrőház bemeneti oldali gyorscsatlakozóba
 - f. ollóval szintén vágja méretre a csövet, hogy a másik felét kényelmesen az előzőekben alkalmazott módon betudja dugni az adapterbe (tekerje be az adapter szorítóját)
 - g. használat előtt ellenőrizze, hogy a szűrőház átfolyási irányának (tetején nyíl mutatja) megfelelően szerelte össze a rendszert
5. Tegye vissza a szűrőpatront a szűrőházba:
- a. ütközésig nyomja be a patront
 - b. tekerje el jobbra egy negyed fordulatot
 - c. helyezze fel a szűrőházat a patronnal együtt a csavarokra
 - d. a flexibilis csövet úgy helyezze el a mosogatómedence alatt, a lefolyó szifon körül, hogy az ne akadjon be semmibe
6. Használhatja a saját szűrtvíz rendszerét:
- a. a sarokszelep adapterén lassan nyissa meg az elzárót
 - b. ellenőrizze, hogy sehol ne legyen víz szivárgás
 - c. legvégül nyissa meg a csaptelepet és a használatba vétel előtt 2-3 percig folyassa át a vizet

MOST MÁR KORLÁTLANUL ÉLVEZHETI A FRISS SZŪRT VÍZÉT ÉS ANNAK MINDEN ELŐNYÉT!

EGÉSZSÉGÉRE!

CSAKVIZ.HU

Molnár Gábor tulajdonos

Kérdés esetén kérem keressen az alábbi elérhetőségeken: +36209209349, info@csakviz.hu